

Aristo® U8₂

Najlepszy układ sterowania dla rodziny produktów Aristo



Układ sterowania Aristo® U8₂ jest używany w połączeniu z RobustFeed i Aristo Feed do ustawiania i regulacji parametrów spawania. U8₂ został opracowany, aby sprostać najostrożniejszym wymaganiom, a jednocześnie jest prosty i łatwy w użyciu. System umożliwia spawanie łukiem zwarciovym, natryskowym oraz pulsacyjnym drutem litym lub rdzeniowym, stali węglowej, jak również na stali nierdzewnej. Używając lekkiego drutu, możesz również osiągnąć optymalne wyniki w przypadku aluminium.

Dodatkowe informacje na temat układów sterujących i funkcji można znaleźć w oddzielnych Poradach Technicznych ESAB, szybkim przewodniku po układzie sterowania Aristo U8₂.

- Wielojęzyczny, menu dostępne w 18 językach
 - Pokręta do szybkiego ustawiania prędkości podawania drutu i napięcia
 - Łączność USB do przechowywania danych spawania
 - Qset™ dla optymalnego ustawienia łuku krótkiego
 - Linie synergiczne w pakiecie standardowym (92)
- Dodatkowe funkcje U8₂**
- Kompletny pakiet linii synergicznych (>230) oraz linie synergiczne zdefiniowane przez użytkownika
 - Edytor limitów do ustawiania i pomiaru wartości
 - SuperPulse™ funkcjonalność
 - Menedżer plików i tryb automatycznego zapisywania
 - Statystyki produkcji



Aristo U8₂ Plus obsługuje SuperPulse*

*Szczegóły dotyczące SuperPulse znajdują się w oddzielnej karcie produktu.

Branża

- Ogólna produkcja przemysłowa
- Energia
- Wieże wiatrowe
- Transport
- Wagony
- Górnictwo
- Maszyny samojezdne
- Przemysł stalowy
- Przemysł stoczniowy
- Ropa naftowa

Odwiedź esab.com po więcej informacji.



Rozkładana podstawa

Aristo[®] U8₂

Dane techniczne

| | |
|------------------------|--------------------|
| Stopień ochrony | IP23 |
| Temperatura pracy | -10 do +40 °C |
| Temperatura transportu | -25 do +55 °C |
| Normy | IEC/EN 60974-1,-10 |
| Wymiary | 244 x 222 x 48 mm |
| Masa | 1,2 kg |

Dodatkowe informacje na temat układów sterujących i funkcji można znaleźć w oddzielnych Poradach Technicznych ESAB, szybkim przewodniku po układzie sterowania Aristo U8₂.

Dane do zamówienia

| | |
|--|------------|
| Aristo U82 komplet z uchwytem | 0460820880 |
| Aristo U82 Plus, komplet z uchwytem | 0460820881 |
| Przedłużacz przewodu sterującego dla U82 7,5 m | 0460877891 |
| Aristo U82R, tryb wyświetlania, 7,5m, 12p (Robotyka) | 0460820885 |
| Aristo U82R, tryb wyświetlania, 7,5m, 10p (Robotyka) | 0460820886 |

Dostawa zawiera przewód sterujący 1,2 m ze złączem 12p, kompletny uchwyt i instrukcję obsługi.



ESAB/esab.com

